



**Gamme De Produits**

**Laser Trak**

Protection hautement visible [détection visuelle/métallique]



**Codes article &**

	Codes article	Details FR
	3301167	<b>Laser Trak - avec cordelette</b> SNR 35

**Vue générale**

**Caractéristiques principales**

- Un métal non ferreux et des couleurs vives pour une détection visuelle et magnétique simplifiée
- La mousse s'étend pour s'adapter à pratiquement tous les utilisateurs
- Forme « en T » pour une insertion et un retrait facilités

**Secteurs d'activité recommandés**

- Restauration
- Industrie pharmaceutique

**Risques**

- Bruit

**Réglementations**

- 2003/10/EC - EU Hearing Directive
- 89/686/EEC - EU Directive/PPE
- Category II - EC Category/PPE
- EN-24869-1:1993 - EU Standards
- EN 352-2:1993 - EU Standards

**Marque d'origine**

Howard Leight

## Spécifications

### Couleur

- Orange/Bleu

### Forme

- Forme en T

### Matériau

- Mousse en polyuréthane/Laiton

### Conditionnement

- Sachet en polyéthylène

### Cordelette

- Cordelette en polyéthylène

### SNR

- 35

- European Directives – 89/686/EEC
- EC Category PPE – Category II
- Standards – EN-24869-1:1993 / EN 352-2:1993
- EC Certification Number – 971023
- EC Attestation Number – 9700405 & 200822448
- Laboratory – B.G.I.A.

## Certifications

### CE Certificate - Laser Trak

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Secured/Hearing\\_Protection/Earplugs/20036/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Secured/Hearing_Protection/Earplugs/20036/1033.aspx)

CE Certificate - Laser Trak

## Documentation

### Instruction Manual - Laser Trak (global)

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Hearing\\_Protection/Earplugs/4294986714/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Hearing_Protection/Earplugs/4294986714/1033.aspx)

### Earplug Instruction Poster - FR

[http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents\\_and\\_Downloads/Hearing\\_Protection/Earplugs/19800/1033.aspx](http://www.honeywellsafety.com/Supplementary/Documents_and_Downloads/Hearing_Protection/Earplugs/19800/1033.aspx)

## Formation & bonne

1. Lavez-vous les mains, puis roulez l'intégralité du bouchon d'oreille entre vos mains pour en faire le cylindre le plus étroit possible et avec le moins de plis.
2. Placez une main libre au-dessus de votre tête, tirez votre oreille vers le haut et vers l'arrière, puis insérez bien le bouchon d'oreille dans votre conduit auditif externe.
3. Maintenez pendant 30 à 40 secondes, jusqu'à ce que le bouchon d'oreille se déplie intégralement dans votre conduit auditif externe. S'ils sont correctement mis en place, les extrémités des bouchons d'oreille ne doivent pas être visibles pour une personne qui vous regarde de face.
4. Mise en place adéquate : si l'un des bouchons d'oreille ne semble pas être mis en place correctement, retirez-le et recommencez.
5. Retrait : tournez doucement le bouchon d'oreille tout en tirant lentement vers l'extérieur pour le retirer.
6. Vérification acoustique : dans un environnement bruyant, une fois les bouchons d'oreille mis en place, couvrez vos oreilles à l'aide de vos mains et enlevez-les. Les bouchons d'oreille doivent bloquer suffisamment de bruit de sorte

que le fait de couvrir vos oreilles avec vos mains ne doit pas présenter une différence sonore importante.

## Informations

### Entretien et maintenance

- Inspection : avant la mise en place, examinez vos bouchons d'oreille pour vous assurer de l'absence de saleté, de dommages, de déformation ou de dureté extrême ; jetez-les en cas de doute.
- Nettoyage : lavez les bouchons d'oreille à usage multiple avec du savon doux et de l'eau chaude uniquement. Tapotez à l'aide d'une serviette pour sécher et rangez-les dans une boîte si vous ne les utilisez pas. N'appliquez aucune autre substance car les bouchons d'oreille peuvent se dégrader et devenir inutilisables.
- Hygiène : dans le cadre d'un entretien adapté, les bouchons d'oreille à usage multiple peuvent durer de 2 à 4 semaines.

### PRODUITS ASSOCIÉS